



参道側仮囲い位置変更

素屋根建設による工事区域拡張のため、参道側の仮囲いの位置を変更しました。

手水鉢移動

素屋根の柱や基礎を造る場所とかぶるため、手水鉢を移動しました。



礎石・地覆石下 地業の石解体

石の状態を記録したのち、解体しました。



掘削

耐震補強の耐圧盤と地中梁設置箇所、素屋根の基礎設置箇所を掘削しました。



素屋根基礎設置箇所の掘削

捨てコンクリート打設

基準の墨を打てるよう、捨てコンクリートと呼ばれるコンクリートを打設し、平滑な面を作りました。



基礎 鉄筋配筋

鉄筋コンクリートを設置する箇所に鉄筋を配筋しました。





コンクリート打設

耐震補強地中梁の下部と、素屋根基礎にコンクリートを打設しました。

下層砕肘木繕い

仕口の破損や倒壊時に生じた表面のすり疵・へこみなどを、埋木・矧木・接着剤付けしました。



この部分の部材です



避雷針接地極銅棒設置

避雷針のアースとして、コンクリート打設前に先行して設置しました。